

# Toolkit批量管理工具 固件安装指引

2026/06

Byteon



# 1、打开批量管理工具- Toolkit



如果出现新版本,可以在 线下载更新

# 2、添加新组







# 2.1、添加新组-IP段

		+ 新组 土
() bt01 a dia 10.10.1-255 HRRUTE	()新组 × IP段 自定义密码 自定义超时 #### jpro antminer IP段设置 + 添加環口范围 + 添加 IP段 IP段1 256 / ₩₩# 192 168 8 1 8 255 × 取消 × 保存井扫描	打开進 7
		志 🔰 🕜 支持 📋 🔺 关于

- 自定义组名称、组描述
- 添加矿机运行环境的IP段,若 有多个IP段,点击"添加IP段"
- 保存并扫描

# 2.2、添加新组-自定义密码





如果修改了矿机的默认密码 (root),打开"用于解锁设备的 自定义密码"

选择Vnish固件,下拉。 填写设置的密码。





# 2.2、添加新组-自定义超时

HASHCORE TOOLKIT 用于设置和管理矿机的应用程序				∽ 操作		- o ×	
IP分组 ↓ 0 ↓ 0 ↓ 0 ↓ 0 ↓ 0 ↓ 0 ↓ 0 ↓ 0 ↓ 0 ↓						+ 新组	
	{} 新组						
	IP段 自定义密码 自	1定义超8	4				
	① 白定义网络超时						
	矿机检测						
	10.0		30.0				
	发送数据						
	120.0		15.0				
	500.0						
	× 取消		✓ 保存并扫描				
<b>⑥2025 HashCore</b> ,保留所有权利				<b>4</b> 新版本可用	》v1.3.3 □ ≔ 日志	⑦ 支持 * 关于	

# 设置完成后"保存并扫描"。



# 3、打开组,查看 IP 范围内的矿工。





4、安装固件 —— 单台安装

#### 第一步:点击末尾三个点 -> 固件







# 4、安装固件 —— 多台安装

# 第一步: 勾选需要超频的矿机

			扫描 结果:10秒 - 255 个地址 │ 重新扫描	
◆ 排序 依据 IP 地址 ▲ 锁定状态 已解锁 × 十 添加筛选器			清除 ×	
Antminer S19 ③ 192.168.8.134 · 84:61:40:F9:0F:40 ● 第7 · 2.4% ● 初車 45 · 65* C ● 第7 · 2.4% ● 功車 45 · 65* C ● 第月 ● 第 ● 第月 ● 第月 ● 第月 ● 第月 ● 第月 ● 第 ● 第 ● 第 ● 第 ● 第 ● 第 ● 第 ● 第	2 1800 1800 1200 1680 4260 / 4260 / 4260 / / ・ 1. 6 命 冷却場合 自动 超頻配置 / 当前 / 参小 / 巻大 占国	<b>.2.6-te5 1:31 ●●●●</b> 詳述 ① 运行封用 ① 英力概_ 新工		二步:安装固件
			я	已选择1个 🗙
			操作 品 更改矿池	
			◎ 查找矿机	禁用
			固件	
	□ 送茶1个 × ② 隔离 □ 重新扫描 夕 命	3th ->		
			◆ ● 导航   ← 选择	<b>ESC</b> 取消



#### 第三步:点击"选择",打开文件夹



# 第四步:选择倍腾固件所在的文件夹 注:固件一般放在桌面,命名为"byteon"的文件夹里

🚡 🎯 选择包含 Vnish 固件文件的目录				×						
← → × ↑ 🖡 > 此电脑 > 身	東面 > byteon	✓ ひ 在 byteon	中搜索	,p					5个街班	
组织 • 新建文件夹				0						
名称 ^	修改日期	类型	大小	18						
	没有与搜索条件匹配的项。									
N										
45"										
		Λ				▶ 选择				
		+ /				3				
				_						
文件夹: byte	eon									
		选择文件	夹 取消							
		设定图件安装端口		11.		22				
		自动检测								
						_				
		× 取消		✓ 安装	目件					
5 nasiloole. (조피카위()(진진)								= n.e. (	9 249	

## 第五步: 填写固件版本名称-byteon 根据固件名填写固件版本



第六步: 矿机型号 可以"自动检测"或选择该机器型号。







▶ 安	装固件		3选择1件库存	×
۵	选择自定义固件目录( <b>gzip</b> 文件) C:\Users\HUAWEI\Desktop\byteon		▶ 选择	
÷	<b>线程数</b> <sup>固件安装的线程数</sup>		3	
一固件	安装选项			
byteon		1.2.6-rc5		
	例:general-s21-xil-nand-v1.2.6-alpha4-install.tar.gz			
Ø	<b>SSH 端口</b> 设定固件安装端口		22	
矿机型号				
Antmin	er S19j Pro			
×IJ	☆ 安装固件			

第八步: 选择"是"







5、查看操作结果。



