

总纲

两步说明:

将所有内容以 FAT/FAT32 格式复制到闪存驱动器。
 将其从电脑上取下,通过OTG线插入已关闭的矿机中。
 打开矿机电源,等待绿色LED灯亮起。
 关闭矿机。

取出SD卡并将其插入计算机。
 删除SD卡上的.ini文件
 将其从电脑上取下,通过OTG线插入已关闭的矿机中。
 开机,等待矿机运行超频固件启动。
 关闭矿机
 从矿机上取下闪存驱动器。
 打开矿机并运行超频固件。



τεολ

0

Тип

Файл

Файл

Парам

Файл

Файл

1.6 打开矿机电源,等待绿色LED灯亮起。



1.7 关闭矿机,取出SD卡。

第2部分

- 2.1 将其插入计算机。
- 2.2 删除SD卡上的.ini文件。

Image: mark and boot package.enc 28.09.2023 14:09 Файл 1 КБ Image: mark and boot package.enc 28.09.2023 14:09 Файл 1 КБ Image: mark and boot package.enc 28.09.2023 14:09 Параметры конф 1 КБ Image: mark and boot package.enc 28.09.2023 14:09 Файл 1 КБ Image: mark and boot package.enc 28.09.2023 14:09 Файл 1 КБ Image: mark and package.enc 28.09.2023 14:09 Файл 1 КБ Image: mark and package.enc 28.09.2023 14:09 Файл 1 КБ Image: mark and package.enc 28.09.2023 14:09 Файл 1 КБ Image: mark and package.enc 28.09.2023 14:09 Файл 1 КБ Image: mark and package.enc 28.09.2023 14:09 Файл 1 КБ Image: mark and package.enc 28.09.2023 14:09 Файл 1 КБ Image: mark and package.enc 28.09.2023 14:09 Файл 1 КБ Image: mark and package.enc 28.09.2023 14:09 Файл 1 КБ Image: mark and package.enc 28.09.2023 14:09 Файл 1 КБ Image: mark and package.enc 28.09.2023 14:09 Файл 1 КБ	n aml_autoscript 28.09.2023 14:09 Файл 1 КБ aml_boot_package_enc 28.09.2023 14:09 Файл 1 КБ aml_sdc_burn 28.09.2023 14:09 Параметры конф 1 КБ aml_sdc_burn 000T.ENC 28.09.2023 14:09 Файл "ENC" 1 КБ aml_upgrade_package_enc 28.09.2023 14:09 Файл "IMG" 22 453 КБ gr # step 2. Delete .ini file	Имя	^	Дата изменения	Тип	Размер
aml_bont_package.enc 28.09.2023 14:09 Файл "FNC" 16.692 KE. aml_sdc_bum 28.09.2023 14:09 Параметры конф 1 KE aml_sdc_bum.0.000T.ENC 28.09.2023 14:09 Файл "ENC" 1 KE aml_upgrade_package_enc 28.09.2023 14:09 Файл "IMG" 22 453 KE gr # Step 2. Delete .ini file Step 2. Delete .ini file Step 2. Delete .ini file	Image: Step 2. Delete .ini file	yn 🗋	aml_autoscript	28.09.2023 14:09	Файл	1 KB
Image: Step 2. Delete .ini file 28.09.2023 14:09 Параметры конф 1 КБ Imam_sdc_burn.urDOOT.ENC 28.09.2023 14:09 Файл "ENC" 1 КБ Imam_sdc_burn.urDOOT.ENC 28.09.2023 14:09 Файл "IMG" 22.453 КБ Imam_steps 28.09.2023 14:09 Файл "IMG" 22.453 КБ Imam_steps Step 2. Delete .ini file 1 1	Image: Step 2. Delete .ini file 28.09.2023 14:09 Параметры конф 1 КБ Image: Step 2. Delete .ini file 28.09.2023 14:09 Файл "IMG" 22.453 КБ	л * _	aml_boot_package.enc	28.09.2023 14:09	Файл "FNC"	16 692 KE
*] aml_sdc_burn.0.DOT.ENC 28.09.2023 14:09 Φαйл "ENC" 1 KБ * • aml_upgrade_pactage_enc 28.09.2023 14:09 Φαйл "IMG" 22 453 KБ gr * Step 2. Delete .ini file .ini file .ini file .ini file	 # ☐ aml_sdc_burn.b OOT.ENC 28.09.2023 14:09 Файл "ENC" 1 КБ # Image: Ample and a model and a model	* 5	aml_sdc_burn	28.09.2023 14:09	Параметры конф	1 КБ
	м м dam_upgrade_pac.age_enc 28.09.2023 14:09 Файл "IMG" 22.453 КБ gr м Step 2. Delete .ini file top	* 1	aml_sdc_burn.U_OOT.ENC	28.09.2023 14:09	Файл "ENC"	1 KB
gr 🖈 Step 2. Delete .ini file	gr * Step 2. Delete .ini file top	я 🖈 🍪	aml_upgrade_pactage_enc	28.09.2023 14:09	Файл "IMG"	22 453 KB
lop			Step 2. Delete .ini file			
		ktop				

2.3 将其从电脑上拔出,通过OTG线插入已关闭的矿机中。

2.4 开机,等待直到矿机启动超频固件。

2.4.1 开机,等待并在BTCtool中找到矿机。

2.4.2 按"Ctrl+F5"刷新浏览器。

2.4.3 矿机运行超频固件。



2.5 关闭矿机。

2.6 从矿机上取下U盘。

2.7 打开矿机并使用超频固件运行它。